Radio Stereo Mate con aud¡fonos estereof¢nicos
(120-0210) Spanish Translation Faxback Doc. # 47284

Su radio Stereo Mate FM Est,reo con aud¡fonos estereof¢nico ha sido dise¤ado para su estilo de vida, activo. Le perm¡te escuchar m£sica, deportes o noticias casi en cualquier lugar hacia donde vaya. El radio ofrece la posibilidad de recibir estaciones FM monaurales y est,reo.

INSTALACION DE LA BATERIA
Usted podr energizar su radio con una bater¡a tipo AAA. Para extender la vida de la bater¡a, suger¡mos bater¡as alcal¡nas Radio Shack Cat. No. 23-555.

Siga estos pasos para instalar o reemplazar la bater¡a.

1. Haga presi¢n sobre la cubierta del compartimento para la bater¡a y desl¡cela en la direcci¢n que se¤ala la flecha. Levante la cubierta.

2. Inserte una bater¡a nueva tipo AAA, como lo indican los s¡mbolos de polaridad ((y -) claramente marcados en el interior del compartimento.

3. Reinstale la cubierta del compartimento.

Notas:

* Si el sonido del radio se vuelve err tico, reemplace la bater¡a.

* Si plan,a no utilizar el radio durante el transcurso de una semana, o m s, extraiga la bater¡a.

PARA ESCUCHAR EL RADIO
Siga estos pasos para escuchar el radio.

1. Col¢que el selector POWER OFF/ON en la posici¢n ON para encender el radio.

2. Conecte el conector de b de pulgada de los aud¡fonos en el enchufe del radio que ha sido identificado con el s¡mbolo de los aud¡fonos.

Nota: La antena para FM del radio ha sido integrada en el cable de los aud¡fonos. Para obtener la mejor recepci¢n, exti,nda completamente el cable de los aud¡fonos.

3. Ajuste el selector VOLUME a su nivel m¡nimo.

Advertencias:
* No escuche el radio a niveles elevados de volumen. El escuchar a estos niveles pudiera conducirlo a la p,rdida permamente del o¡do.

* Coloque el selector de volumen en su nivel m s bajo, antes de escuchar la se¤al. Una vez que se haya colocado los aud¡fonos, ajuste el volumen a un nivel confortable.

* No incremente el volumen una vez que haya establec¡do ese nivel. Con el transcurso del tiempo sus o¡dos se adaptar n a ese nivel de volumen, por lo tanto un nivel que no provoque molestias, pudiera da¤ar sus o¡dos.

4. Coloque el selector MONO/STEREO en la posici¢n deseada.

Nota: Para escuchar las estaciones d,biles en FM, col¢que el selector MONO/STEREO en la posici¢n MONO. Usted obtendr una se¤al monaural, pero la se¤al pudiera mejorarse.

5. G¡re el selector TUNING hacia la estaci¢n deseada.

6. Para apagar el radio, col¢que el selector POWER OFF/ON en la posici¢n OFF.

SEGURIDAD EN EL TRAFICO
No use los aud¡fonos mientras opera un veh¡culo motorizado o mientras transite en una bicicleta. Esto pudiera provocar un riesgo en el tr fico.

A£n cuando algunos aud¡fonos han sido dise¤ados para escuchar los sonidos del exterior, mientras escucha a niveles normales de volumen, estos a£n as¡ presentan un riesgo en el tr fico de veh¡culos.

USO DEL CLIP PARA EL CINTURON
Para escuchar el radio a manos libres, desl¡ce el clip sobre su cintur¢n.

Para extraer el clip para el cintur¢n, haga presi¢n y desl¡ce el clip en la direcci¢n que se muestra.

Para reinstalar el clip, desl¡celo sobre la ranura, hacia abajo hasta que se bloqu,e en su lugar.

MANTENIMIENTO
Su radio Realistic FM Stereo Mate con aud¡fonos estereof¢nicos, es un ejemplo de dise¤o y mano de obra insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudar n a cuidar su radio y disfrutarlo durante a¤os.

* Mantenga el radio seco. Si este se llegara a mojar, s,quelo inmediatamente. Los l¡quidos pueden contener minerales que provocan la corrosi¢n de los circu¡tos electr¢nicos.

* Use y guarde su radio solamente en ambientes con temperaturas normales. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de los dispositivos electr¢nicos, da¤ar la bater¡a y deformar o derretir sus componentes pl sticos.

* Manipule el radio con mucho cuidado. Dejarlo caer o golpearlo pudiera da¤ar su tablero con circu¡tos electr¢nicos y provocar que el radio funcione inadecuadamente.

* Mantenga el radio alejado del polvo y las grasas, ya que estos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.

* Limpie, ocasionalmente, el radio para mantenerlo con apariencia de nuevo. No use productos qu¡micos, solventes o detergentes concentrados para limpiarlo.

* Use solamente una bater¡a nueva del tama¤o y tipo suger¡do. Extraiga la bater¡a usada o d,bil. Esta pudiera filtrar productos qu¡micos que destruyen los circuitos electr¢nicos.

Modificar o alterar los componentes internos del radio pudieran ser la causa de un mal funcionamiento del m¡smo e invalidar su garant¡a. Si su radio no est funcionando como debiera, acuda a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Cobertura de frecuencia	88 a 108 Mhz
Frecuencia intermedia	10.7 Mhz
Energ¡a requer¡da	Una bater¡a tipo AAA
Dimensiones	Aprox. 85mm x 38mm x 19mm
Peso	36 gms (sin bater¡a)

(c)1993 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack, Realistic, Stereo Mate son marcas registradas de Tandy Corporation.